

LED フェースパネルライト セット 取扱説明書

この度は「LED フェースパネルライト セット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本マニュアルをよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

1. セット内容

内容物に不足がないかご確認ください。

- フェースパネル用電源 Box：1 台
- フェースパネル：2 枚
- 専用リモコン：1 個
- テスト用単 4 電池：2 本
- AC 電源ケーブル（平行タイプ）：1 本
- 延長コード：計 3 本（1m / 3m / 5m 各 1 本）

2. 製品仕様

【フェースパネル仕様】

薄型・高輝度の LED パネルユニットです。

- 型番：FL-FacePanel
- 光源：LED (3000K ~ 6500K 可変)
- 消費電力：最大 10W
- 全光束：最大 800Lm
- 定格電圧：DC 12V
- 照射角度：120 度
- サイズ：328W x 106H x 17D mm
- 防水規格：IP20（屋内専用）

【電源 Box 仕様】

フェースパネル専用の制御・電源供給ユニットです。

- 品名：Flap 製 LED パネルライト電源 Box
- 型番：FL-FPCon
- 定格電圧：AC 100V (50/60Hz)
- 消費電力：最大 20W
- サイズ：189W x 99H x 45D mm
- 防水規格：IP20（屋内専用）
- 最大接続数：フェースパネル最大 2 台まで

※使用上の注意

- 本機はフェースパネル専用設計です。他の機器や指定外の電源には接続しないでください。

3台以上のフェースパネルを接続すると、故障の原因となりますのでご注意ください。

3. 選べる3つの操作モード

使用環境に合わせて、電源 Box のスイッチでモードを切り替えてください。

1. DMX モード

- DMX 信号（3チャンネル）経由で外部制御します。

2. マニュアルモード（電源 Box 操作）

- 電源 Box 本体のダイヤル/ボタンで「明るさ（Dim）」および「色温度（CW/WW）」を直接設定します。

3. リモコンモード

- 付属のリモコンで、離れた場所から明るさと色温度を制御します。
- ※事前にペアリング設定が必要です。

4. リモコンのペアリング方法

初めて使用する場合や、グループ分けをしたい場合は以下の手順でペアリングを行ってください。

1. **準備**：電源 Box とフェースパネルを接続し、電源 Box のスイッチを「リモコンモード」にします。
2. **電源 OFF**：壁側のスイッチ（メイン電源）を OFF にします。
3. **ペアリング操作**：
 - 登録したいグループボタン（「1」～「4」のいずれか）を**長押し（押したまま）**にします。
 - ボタンを押した状態のまま、壁のスイッチを ON にします。
4. **完了**：ライトが点滅したらペアリング成功です。

5. リモコンの操作説明

- **電源ボタン**：ライトの点灯・消灯。
- **常夜灯ボタン**：ワンプッシュで最低照度に切り替わります。
- **円盤ボタン（上下）**：調光（明るさの調整）を行います。
- **円盤ボタン（左右）**：調色（色温度：電球色～昼光色の調整）を行います。
- **数字ボタン（1～4）**：グループごとの登録や呼び出しに使用します。