

## LED 電球 E26(フルカラータイプ専用)

## 2.4G 無線式調光・調色リモコン (操作範囲約 30m)



## 1. 電池の取り付け

リモコンカバーの裏蓋をスライドさせて取り外し、単 4 乾電池 2 本をセットします。

※+と-の極性に注意してセットしてください。(真ん中の赤色 LED の点灯を確認)

## 2. LED 電球の登録

- ・照明器具の電源を OFF にして LED 電球をソケットに取り付けます。
- ・照明器具の電源を ON にして、電球が点灯してから3秒以内にリモコンの1~4番の「グループ ON」ボタンを3回タップします。例えば3番に電球を登録したい場合は、3番の(1) ボタンを3回トントンのイメージで押してください。

※登録が完了すると電球が 3 回ゆっくり点滅します。

※一つのグループに追加登録が可能です。

## 3. 動作確認

1)リモコンの「全体 ON」ボタンを押して電球が点灯します。

※中央リングで色が変わることを確認します。

※中央リングの下にあるパーで、明るさの調節ができることを確認します。

2)「M」を押して 9 パターンの発光モードを確認します。更に明るさとスピードの調整が可能です。

	モード	明るさ調整	スピード調整
①	赤→緑→青→電球色 循環	○	○
②	赤→緑→青→電球色 (点滅)	○	○
③	全色ストロボ+点滅	○	○
④	赤(点滅)	○	○
⑤	緑(点滅)	○	○
⑥	青(点滅)	○	○
⑦	全モード循環	○	○
⑧	全色循環	○	○
⑨	電球色点滅	○	○

注※リモコン操作によって調節した照明の設定は、照明器具の電源を OFF にしても設定を保持しません。

## 5. 電球色点灯

「全灯 ON」ボタンと「グループ ON」ボタンを長押しすると電球色に切り替わります。

## 6. 登録の解除(登録変更)

1)登録を解除する LED 電球またはグループの照明器具の電源を OFF にして 10 秒待ち、照明器具の電源を ON にします。

2)電源を ON にしてから 3 秒以内に、リモコンの電球を登録している「グループ ON」ボタンを電球が点滅するまで長押しします。

3)LED 電球が 10 回点滅したら登録が解除されます。(再度登録が可能になります)

## 7. リモコンの電池交換について

乾電池を交換しても、登録した LED 電球の設定は保持されます。