


アクアリウムライト取扱説明書

AQUA シリーズ



【パッケージ内容】


- ・LED ライト ×1
- ・AC/DC 電源アダプター ×1
- ・取扱説明書 ×1


※内容物にお間違いがないか、すぐにご確認ください。

【本製品の特徴】

抜群の明るさ：良質の5050と2835LEDで明るく照らし、水槽の美しさを高めます。
タイマー機能：照射時間を6時間、10時間、12時間に設定できます。
24/7 照明モード：日の出、日没、月の光を生成し自然な光周期を形成します。
簡単メンテナンス：乾いた布できれいに拭くだけ。お手入れ簡単です。
拡張可能ブラケット：スライドするだけで異なるサイズの水槽に適合できます。
植物と淡水に最適：全スペクトル電球が異なる色を生成します。

【ご使用方法】





- ① 本体両側のブラケットをスライドして水槽の長さに合わせます。^{※1}
- ② コンセントに接続して電源をいれます。伝口の前にドリッブループが形成されることを確認してください。
- ③  のボタンを押して、電源をONにします。同じボタンを長押しするとOFFになります。



^{※1}


2つの照明モード搭載：【タイマーモード】 と 【24/7 照明モード】

【タイマーモード】 ライトの色、強度、照明時間を変更することができます。

- ①  のボタンを押して、好みの光色を選択します：白→赤→青→緑→紫→黄→シアン→色変更ループ
※薄い色を使用している場合、タイマーが機能しません。手動でOFFにしてから操作してください。
- ②  のボタンを2回押すと、ライトは100%フルスペクトルライトになります。
- ③  のボタンを押すごとに、点灯時間は6H（赤ランプ）→10H（緑ランプ）→12H（青点滅）→なしになります。
- ④  のボタンを押すと、輝度を調整することができます（5段階）

タイマーモードを設定すると、翌日のライトアップは15分以内にゆっくりと明るく（暗く）なります。
電源を切った場合は、プログラムランプを再編成する必要があります。

【24/7 照明モード】夜明け～夜にかけて自動的に時間に応じた灯りを発し、魚をゆっくりと覚醒させます。

- ①  のボタンを1回押して8:00を選択すると、ランプが赤色に点灯し、朝8時の明るさとなります。

2回押して10:00を選択すると、ランプが緑色に点灯します。
3回押して12:00を選択すると、ランプが青色に点灯します。
4回押して15:00を選択すると、ランプが赤色に点灯します。
5回押して18:00を選択すると、ランプが緑色に点灯します。
6回押して22:00を選択すると、ランプが青に点灯します。
27/7 全天候照明モードを選択したい場合は、上記ボタンを押してローカル時間範囲を選択し設定してください。

- 8:00/10:00/12:00/15:00/18:00に上記ボタンを押すと、表示ランプは22:30で消灯し、翌日6:00に点灯します。
- 上記設定時間より1時間早く押した場合は21:30に消灯し翌日5:00に点灯、実際の時間より1時間遅く押した場合は23:30に消灯し翌日の7:00に点灯します。

【備考】

- この24/7ライトモードは毎日6:00AM～10:30PMで作動します。10:00PM～6:00AMの間にタイマーセットはできません。
 - ランプにはメモリ機能がありません。タイマーが6時に戻るので、リセットが必要です。
- ※ボタンを押すと、ランプが8秒ほど点灯します。

モデル	入力電圧	出力	電圧	LEDの数	ライトサイズ	対応水槽サイズ
AQUA30II	AC100-240V	DC20V	14W	58	12	30-45
AQUA45II	AC100-240V	DC20V	18W	90	18	45-60
AQUA605II	AC100-240V	DC20V	22W	115	24	60-75
AQUA90II	AC100-240V	DC20V	36W	158	36	90-100
AQUA120II	AC100-240V	DC20V	42W	215	48	120-135

【注意】

- ご使用の前に説明書をよく読んで、説明書に従って操作してください。
- スイッチを水に入れしないでください。スイッチは非防水です。
- 可燃物の近くに置かないでください。
- ライトが正しく機能しない場合は、電源を切って販売者に連絡してください。
- 修理の前に必ず電源をお切りください。
- 照明の温度範囲は-5℃～45℃であることに注意してください。

【警告】

- 感電を避けるために、スイッチを水に浸さないでください。
- スイッチが水に落ちたり濡れたりした場合は、必ず主電源を切ってから触ってください。
- 本ユーザーマニュアルを熟読いただき遵守してください。
- 設置後はランプをよくチェックし、パーツが水に入っていないか確認ののち電源プラグを入れてください。
- 電源コードやプラグが破損したり、故障したり、任意の方法で落ちたり破損したりした場合は、ランプを操作しないでください。
- 電源プラグが濡れないように、水槽とタンクを壁掛け式コンセントのそばに置いて、水滴がコンセントやプラグに落ちないようにしてください。ユーザーは、ランプをソケットに接続する各電線のために、次の図に示す「ドリッブループ^{※1}」を配置してください。延長線を用いれば、電線に沿って水が流入してソケットに接触する事を防ぎます。
- プラグやコンセントが濡れている場合は、電源コードに触れたり抜いたりしないでください。ヒューズとランプをつなぐブレーカーを切ってから、プラグに触れてください。
- 子供の近くでライトを使用する際には、目を離さないようお気を付けください。
- けがを避けるために、運動や高温部品には触れないでください。
- 操作前にランプがしっかり取り付けられていることを確認してください。
- 延長コードが必要な場合は、定格アンペアまたはワット数が装置の目標値より小さい電源線は使用しないで下さい。
- このランプは家庭用です。
- この取扱説明書は保管してください。
- 廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に沿って廃棄してください。

【保証について】

- 保証はお買い上げ日より1年間となります。
- 保証対象は本体のみとなり、同梱品や送料等には適用されません。
- 保証対応をご希望の際は、下記連絡先まで、ご指名と注文番号を添えてご連絡ください。

Beamtec お客様サポート info@beamtec.jp
株式会社ビームテック